


LED ライトマーカー 取扱説明書



この度は FUNDRESSER 製品を
ご購入いただき誠にありがとうございます。

各部名称



製品仕様

製品名	LED ライトマーカー
型番	FD-LG02
サイズ	約幅 3.5×長さ 35cm
質量	約 45g
素材	ナイロン、マイクロファイバー
充電時間	約 1.5-2 時間
連続動作時間	約 8-10 時間 ※使用環境による
電池容量	リチウムポリマー電池 135mAh

本製品をご使用いただくにあたって

- ・電池が残量不足になると光が弱くなります。速やかに交換してください。
- ・本製品は防水仕様ですが、水中での使用や長時間の水濡れは避けてください。
- ・使用後は汚れや汗を拭き取り、乾燥した状態で保管してください。

充電方法

ご購入後初めてご使用になるときや、長時間使用されなかった場合はフル充電まで充電してください。

シリコンキャップを外します。
充電ポートに付属の充電ケーブル(USB-C
コネクタ)を差し込み、DC5V/1A以上の
AC充電器やモバイルバッテリーなどから
充電してください。
充電が始まると、充電ランプが赤に点灯しま
す。ランプが緑に点灯したら充電完了です。



ご使用方法

※ご使用の際は充電コネクタ部分のキャップをしっかりと開めてください。

電源 / モード切替ボタンを押すと LED ライトが点滅します。
押すごとに点滅 (はやり)→点滅 (ふつ)→点灯→消灯の順に切り替わります。

安全上のご注意

- 点滅・点灯していても、周囲からの視認性を完全に保証するものではありません。夜間の外出時は、十分に周囲の安全を確認してください。
- 分解、改造、修理は絶対に行わないでください。
- 発光部を直視したり、目に近づけすぎないでください。視力に悪影響が出るおそれがあります。
- 炎天下の車内など高温になる場所に放置しないでください。破損や発火の原因となります。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲・ケガのおそれがあります。

お問い合わせ先

製品に関するお問合せはこちら <https://funmaxjapan.com/contact/>

株式会社 FUNMAXJAPAN
〒110-0016 東京都台東区台東 2-4-3 前島ビル 5F
TEL : 03-5834-3898
受付時間：平日 10:00 ~ 17:00 土日祝休み
ホームページ：<https://funmaxjapan.com/>

QRコードを読み取り
お問合せください。▶

